〈セントラル給湯機能付き〉

ガス風呂給湯器


31-296/297型

■■■ 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社

(BL應定品) 型式名 GT-243P-1 NP-GT-243P GT-185P-1

NH-G1-243H GT-185R-1 NR-GT-185R





取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

[おねがい:

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

(93.1) ①

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂給湯器を お求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」 を大切に保管してください。

もくじ

● ごあいさつ・もくじ	1
●特長・機能の紹介	2
●必ずお守りください	4
●各部のなまえと扱いかた	8
● 初めてお使いいただくときは ····································	14
●使用方法	17
● 凍結予防方法	2E
●点検・お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
●故障かな?と思ったら	31
●仕様······	34
●寸法図	···· 36
▲保等とフフターサービフ	20



特長・機能の紹介

お風呂の温度や時間がひと 目でわかるデジタル表示に バックライトがつき、より 見やすくなりました。



気分にあわせてちょっと 「あったかめ」のお風呂が 楽しめます。





呼び出しブザーで浴室から 台所への呼び出しかできま す。 …25ページをこらんください。



お風呂への給湯せんからのお湯張り 最をブザーでお知らせします。 (必ずお湯張りの給湯せん(蛇口) を閉じて ください。) …20ページをこらんください。



ふろ保護スイッチで(沸き上がりから4時 間以内なら) お湯か冷めれば自動で保温、 いつも快適なお風呂に入れます。 …23ページをごらんください。



〉 必ずお守りください

★給湯のしかた!


①運転スイッチ 「入」 ②給湯湯温の設定 ③給湯せん(蛇口)を開ける

★お風呂の沸かしかた(2通りあります) /

①浴槽の排水柱の確認 ②運転スイッチ「入」 一が知らセブザー湯量 の設定 しふろ湯温 ②お風呂の給湯せん(蛇口)を開ける 切ぶ切らせブザー の設定 の設定 のお風呂の給湯せん(蛇口)を開ける 切ぶ切らせブザー のお風呂の給湯せん(蛇口)を閉める

⑦保湯スイッチ「入」


①水(残水・残湯)の確認 ②運転スイッチ [入] ③保温スイッチ [入] ④沸き上がり自動停止 ⑤4時陽保温



安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

●使用ガスについてのご注意

ガスの種類を確かめてください。器具本体の正面にはってある銘板(ラベル)に表示してあるガスの種類およびガスケループ以外では使用しないでください。



- ●ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめて ください。

●使用電源についてのご注意

●電響の電圧と開波数を確かめてください。 この路具はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と開波数が一致しているかお確かかください。

●用途についてのご注意

- ●給湯・シャワー及び風呂のお湯はり・追いだき以外の用途には使用しないでください。
- 太陽熱温水器と接載された場合は、給湯器への給水温度が高くなりますので、以下の 事項にご注意ください。
- ①夏朝、絵湯器への入水温度が高くなった時等、点火しない場合(リモコンの燃焼表示も表示しない)があります。
- ②給湯器の設定温度より太陽熱温水器からの入水温度が高い場合等は、湯温の調節が できません。

●器具設置についてのご注意

●器具の設置・工事はお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

必ずお守りください

●使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ●使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●使用中にガスのにおいや、不快なにおいがしないかときどき確かめてください。

ガス事故防止

- がス漏れに気づいたときは、ただちに使用を中止してガス元せんを閉じ、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社にご連絡ください。

 (絶対に使用しないでください)
- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、 スイッチの入、切や電源ブラグの抜き差しなど、 しないでください。

火災予防


- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、洗たく物、 権発油など)を絶対においたり近づけたりしない でください。
- 事情気口の上にタオル、ふきんなどをのせないでく ださい。
- 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。


空だき防止


- ●浴槽の排水せんが確実に関まっていることを確か めてください。
- ●浴槽の風呂アダプターをタオル等でふさぎますと 循環不良となり、器具の故障の原因となる場合が あります。


やけど等のご注意

●ご使用中および使用後しばらくは、器具本体の練気口とその閉辺は熱くなりますので、手をふれたりしないでください。特に、小さなお子様がいる家庭はご注意ください。









シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるとき は器具の後端きによって一瞬熱い湯がでることが ありますので、ご注意ください。

お風呂にご入浴の際は、あらかじめ、手で湯温を確認して、ご入浴晒います。



凍結についてのご注意

●冬期には器具内の水が凍って器具が破損することがあります。凍結のおそれのある期間は26ページの「凍結予防方法」にしたがって処置をしてください。

凍結したとき

①凍結したままでは絶対に使用しないでください。

②再使用の場合は、凍結がとけた後全ての給湯せんから水が出ることを確認し、 器具及び配管から水漏れがないことを確認後、17ページ「使用方法」の項以下 の操作を行なってください。

③器具や配管が破損しますと高額の修理費がかかります。(保証期間内でも有料です。)

異常時の処置

●異常燃焼、臭気、異常音などを感じたときや、地震、火災のときは、あわてず次の処置をし、お買い求めの販売店またはお近くの大阪ガス支社に連絡してください。

(1)給湯せんをしめる。



②運転スイッチを「切」 にする。

(又は電源ブラグをコンセントから抜く) (メインリモコン) 運転 入/切

— 6 —

(@BSUŧ32)

運転 入/切

(注) 絶対に使用しないでください。

(3)給水元せん、ガス元せ んをしめる。



必ずお守りください

雷南時のご注意

- 重くで薫の音が聞えてきたときは、落雷時の電子 部品の破損を防止するため、すみやかに電源ブラ グをコンセントから抜いてください。
 電源コードが埋込まれている場合は、元のブレーカで切ってください。)
- ■雷が遠ざかったことを確かめてから、電票プラグを コンセントにしっかりと差し込んでください。 (P14参照額います。)



日常の点検・手入れ

- ●日常の点検、手入れをしてください。(詳しくは29ページをごらんください。)
- ・췺輪又は破損したと思われるときは使用しないでください。
 このとき、ご自分で修理なさらずお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

入浴剤や洗剤についてのご注意

●硫黄、酸、アルカリや粉末を含んだ入浴剤及び洗剤は熱交換器が廃食したり駆動部を摩 耗させる原因となるものがありますので、入浴剤等のご注意文を十分ご参照ください。


飲用にお使いのとき

●器具内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いないでください。




各部の名まえと扱いかた


●器具本体




各部の名まえと扱いかた

●メインリモコン <台所などに取り付けるリモコン>






●メインリモコン




(注)上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。 実際の運転のときは該当部分が表示されます。 〇Kモニター表示に切替った場合は、P32を参照願います。

●風呂リモコン くお風呂に取り付ける風呂リモコン>



— II ——

●風呂リモコン




(注)上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。 実際の運転のときは該当部分が表示されます。 〇Kモニター表示に切替った場合は、P32を参照願います。

各部の名まえと扱いかた

●別売リモコン

サニタリールームや寝室などに取り付けるサブリモコン 36-328型



〉初めてお使いいただくときは…

| | 給水元せんを全開にします



■ 給湯せんを開け、水の出ることを確認して■ から閉めます



ゴス元せんを全開にします




▲ 電源プラグをコンセントに差し込みます



5 「運転」スイッチを押し「入」状態にします

- ■運転ランプが点灯します。■表示画面は図のように表示します。
- 電源投入時には、給湯・風呂の 数定温度は40°Cになります。




— 14 ———



時刻を設定します

- ★メインリモコンのふたを開けて操作します。
- (1) 時刻設定スイッチを押します
 - ■スイッチを押すと、画面の時刻表示が点減しま
- ② 時 分スイッチで、現在時 刻を合わせます
 - ●時分スイッチを押しながら、現在時刻を面面に 表示します。 押し続けますと、連続的に数字が変わります。
 - **★ΔM (午前) とPM (午後) を覆違えないよ** うに/
- (3) 時刻設定スイッチを再度押 します (点滅が止まります)
 - 時分表示は、あわせてから約30秒後、自動的に 点滅が止まります。
- (4) 時刻合わせができました



- ★30分間以上の伸電後は、C:COの表示に戻ります。
- ★短時間(約30分以内)の停電後は停電した時刻の表示が点滅します。

— 15 ———

★傅雷復帰後は南彦勝計を合わせてください。













●操作確認音の消しかた・鳴らしかた

場作確認音について

リモコンはスイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」と音がします。





リモコンの「運転スイッチ |を再度5秒以上 連続して押し続けることによりリモコン操 作時の操作確認音を鳴らすことができます。

★同じ操作で、別売のサブリモコンも操作 確認音を消したり鳴らしたりできます。

★操作確認音の有無の切替はメイン・風呂 ・サブリモコン別々に操作してください。

使用方法・給湯・シャワー

運転ランプが点灯している ことを確かめます

●運転ランブが点灯していない場合は、運転スイ ッチを押して「運転」状態にします。

運転入/切 運転入/切

(風呂リモコン) 運転 入/切(

(メインリチョン)

給湯湯潤質節スイッチを押して 温度を調節します

●音道投入時は「AOC」になります。

AM 0:00 給湯に間 -40°c

(メインリモコン)

0:00

(風呂リモコン)

給湯油滋優先表示の点灯を確かめてください。 給湯湯温優先表示が点灯していない場合は、ふ たを無け給湯湯湯優先スイッチを押し、給湯湯 湯優先表示の点灯を確かめてから、湯温設定し ●給湯湯湯優先について てください。

★メインリモコンと風呂リモコンで温度設定が異なっていると、どちらのリモコンで運転スイッチを入れるかに よって出てくるお湯の温度が変わります。

たとえば 1.メインリモコンでGTCに設定するとリモコンの

ます。

(メインリモコン) 給湯回酒 画面は右のようになり、約60°Cのお湯が出てき ÉОс

高温

給選

優先スイッチを押すと

2.次に、里呂リモコンで42°Cに設定すると、画面 は右のように変わり、約むCのお湯が出てきま Ŧ.

(風呂リモコン) 給湯 日日高温

★風呂リモコンでシャワーの温度を変える場合は、

湯温田筋⑦

使用方法・鈴湯・シャワー

3. この状態で運転スイッチを「切」にして、次にご使用になる時 **風呂リモコンの運転スイッチを「入」にし** メインリモコンの運転スイッチを「入」に した場合の給湯温度は た場合の給湯湯度は (風呂リモコン) (メインリチコン) (鹿呂リモコン) (メインリモコン) 〈ご注意〉 ●この場合、シャワーを浴びると危険です。 ●運転スイッチ「切」でも元の温度を記憶してい ●75°Cに設定されていた場合は、強制的に60°Cに ます。 切り繋わります。

運度の関節は38~46℃まで一度押すと1℃すつ それ以上は50°C、80°C、75°Cの表示がでます。 温度表示は目安です。

★シャワーの温度はこのスイッチで決まります。 リモコンの表示画面の「給湯」側に、設定した 温度が表示されます。

シャワー**連通範囲時、39°C~43°C**には**广**マーク

80°C、75°Cの時は 高温 という文字が点減

/シャウー使用中湯温を変えるとやけど等

が出ます。

₹

して注意を促します。

非常に危険です。

(メインリモコン) ™ *0:00* 拾瀬田

ΫДс [™] 0:00 給湯 りょ高温 「あっと

(国名リモコン)

75-c高温 140-c

— 18 —

使用方法・給湯・シャワー

給湯せんを開けます 3

●画面の給湯部に(輪)が表示され、四で設定された温度のお湯が出ます。

(メインリモコン) (蔵呂リモコン) $\Pi_{\rm c}$ 0:00 能湯 一 林 ふろ ["40_{°C}" | \ 40_{°C} ™ *0:00* 給湯パリロで

- ●使い始めは給湯配管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。
- お週を複数優所で多量に同時に使用されますとぬるくなったり湯重が少なくな ることがあります。
- ●ご使用後すぐに、再度お使いになるときは湯温が不安定になることがあります。 シャワーで使用される時は手で湿温を確かめてからご使用ください。

給湯せんを閉めます

バーナが消火し、画面の給湯部の(機)が消えます。







- ※基転スイッチ「切」でも元の温度を記憶しています。
- ※30分間以上の停電後または電源プラグを抜き差ししたあとは、設定温度は「40°C」に戻ります。

使用方法・風呂(落しこみ)

- ★お風呂への落し込み書を設定する時は、風呂リモコン でおこないます。
- ★浴槽の排水栓を閉じてください。

※給達・シャワー使用中は湯量調節をしないでください。 使用中に関節しますと表示はかわりますが滞置はかわ りませんので注意してください。

運転ランプが点灯している ことを確かめます

(メインリモコン) (風呂リヂコン)




PM 7:00 140°c 4000

- 薬転ランプが点灯していない場合は、運転スイ ッチを押して「運転」状態にします。
- *通常は風呂の設定温度(上図の場合は40°C)が 表示されています。

お風呂の湯量(お知らせブ ザーの鳴る湯量)を関節し ます

*ブザーはメインリモコンで鳴り ます。





※湯量質節を押すと 最初1800か表示さ れます。 (約3秒電表示します。

1800

5000

2200

- その後、設定温度に 戻ります。}
- ●鼠呂リモコンのふたを開けて速量調節スイッチ でお知らせブザーの鳴る湯量を決めます。
- ●メインリモコンのブザーがなると蛇口を閉めま
- す。 *湯量設定は40~260 Q までは20 Q きざみでその 他は300g・350g・400g・890gで変化します。 (9901)の表示の場合はブザーが鳴りません)
- ※設定した湯量を確認したい場合は悪量調節スイ ッチを押すと3秒階表示され、確認ができます。

____ ns ____

____ 19 _____

東田方法・風呂(追いだき)

3 お湯張り (落しこみ) 用 の給湯せん (蛇口) を開け ます

4 ブザーが鳴ると給湯せん (蛇口)を閉めます

※ブザーはメインリモコンで鳴ります。

ご注意/


★お湯張り中に台所等で使用しますと、お風呂の湯量

(お知らせブザーの鳴る湯量)が台所等で使用した分
だけ少なくなります。

- ※運転スイッチ「切」でも元の温度と設定湯量を記憶しています。
- *30分離以上の停電後または電源ブラグを抜き差ししたあとは、設定適量は「1000」に戻ります。

浴槽に水が(湯が)入っているか確認してください。 浴槽にフタをしてください。

運転ランプが点灯している ことを確かめます



浴槽の薄(水)が風呂 アダプターより5回 以上、上にあるよう にしてください。

●運転ランブか点灯していない場合は、運転スイッチを押して「運転」状態にします。


2 お風呂の沸き上がり温度を 調節します

◆右図が表示されます。はじめは、40℃に設定されてあります。



	Pm 1:01	<u> </u>
1	1631 1"40 c	42.
1		71

お好みの温度には個人差かあります。 この表はだいたいの目安です。



● 風呂リモコンのふたを開けて、図のように「ふ ろ」と書いてあるほうの漫画調節スイッチでお 好みの沸き上がり運度を決めます。

183 1 40°C

- 数定温度は36'C~48'Cの1'Cきざみで一度押す と、1'Cすつ変化します。押し続けると選続で 東示が変わります。(温度表示は日安です)
- ●リモコンの表示画面の「ふろ」側に、放定した 違度が表示されます。

★お風呂の沸き上かり温度を決めてから、錦いて 「船漕(シャウー・台所・光面所)」などのお漕の温度を 決めるときは、16ページの温度の設定の項をごらんください。

51 ——

— 22 ———

使用方法・風呂(追いだき)

3

保温スイッチを押します



- ●保温スイッチのランプが点灯します。 ●お風呂沸かしかはじまりました。
- お風呂沸かしの途中は、右図の表示がされます。

お風呂が沸くと自動でスト ップします

- ●表示された理座にお削呂が沸き上がると、 自動的にストップし、保護準備になります。
- ●沸き上がったら、右図の表示がされます。 保護スイッチのランブは保護中(4時間) は消えません。4時間終了後、保温スイッ チのランプは消えます。



「ユゲ」が点流します

(<u>₹79/5)</u>

βΦ.ζ.ς


L 0:00

STYD.

PM 7:00 140.

42.

40



- お課の器度が下がったら、30分毎に自動的に確 める、保温機能がついています。保温スイッチ を入れてから4時間はたらきます。
- ※運転スイッチ「切」でも元の運産と設定滞置を記憶しています。
- **※30分時以上の停電後または電源プラグを抜き差ししたあとは設定運量は「1800」に戻ります。**

_{使用方法・}「あったか」機能

風呂リモコンのふたを開けて、お湯かげんの設定 をしなおさず、スイッチひとつで「ちょっとあつ め」のお風呂が楽しめます。

★浴標に湿が(水が)入っているか確認してくださ



浴槽の湯(水)が風呂 アダプターより 5 cm 以上、上にあるよう にしてください。

※「保選中」の表示で器具が燃焼運転中以外であ れば「あったか」は使用できます。

演転ランプを確認します



●運転ランプが点灯していないときには、運転ス イッチを押して、「運転」状態にします。

風呂リモコンの「あったか」 スイッチを押します



「ユゲ」が点滅します

 $\mathcal{V}_{U_{c}}$ ₩ 7:00 稿 記 PUC

- ●あったかスイッチのランプが点灯して、お風呂 の追いだきをはじめます。
- 右図の面面は、あったか機能がはたらいている 状態です。

「あったかめ」のお風呂にな ったら、ランプは消えます

- ●スイッチを押すと、設定温度より約2℃お湯の 温度が上がり、自動的にとまります。
- ★途中で消したい場合はもう一度あったかスイッ チを押してください。ランプが消えます。

す。



*運転スイッチ「切」でも元の速度と設定課金を 記憶しています。

※30分間以上の停電後または、電源ブラグを抜き 整ししたあとは、温度設定は、「40°C」になりま

※燃焼終了後はかくはんのためポンプか約30秒間 回ります。

- 24 ----

23 ---

(MRJda: 呼び出しのしかた

見呂りモコンの

呼び出しスイッチを押します

- ●呼び出しランプが点灯します。
- ●メインリモコンのブザーが3秒回鳴ります。
- ●ブザーか止まると呼び出しランプも消えます。



- ★呼び出し機能は選転スイッチの入、切に関係なく使用できます。
- ★サブリモコン (別売品) をお使いの場合、サブリモコンのブザーも3秒間鳴ります。

----- 25 ----

陳启 凍結予防方法

冬期は給水・給湯配管の水が凍結し破損事故が起ることがあります。このような事 放き防止するため、次のような処置をお取りください。

●凍結予防ヒーターによる方法

- ■この器具は、外気温がさがってくると自動的に凍結予防ヒーターが器具内を保温します。
- ■この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源ブラグを抜くと 作動しなくなりますので、ご注意ください。
- ※配管部分の凍結まで予防できませんので、必ず保温材を巻きつけているかご確認ください。

●ボンプ自動運転

- この沓具には外気温がさがってくると自動的にポンプが運転し凍結を予防する装置を 組み込んでいます。(浴槽の残り湯は捨てないでそのままにしておいてください。)
- ●この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源プラグを抜く と作動しなくなりますので、ご注意ください。

●通水による方法

- ●この場合は器具本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。①運転スイッチを「切」にし、ガスの元せんをしめる。(電源ブラグは抜かないでくだ)
- さい。) ②給湯せんをあけ1分間に約200 cc 以上(牛乳ピン1本ぐらい)〔特に寒い日は多目に〕 を流してください。
- *流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認ください。

26 ----

使用方法・凍結予防方法

●器具内の水を抜く方法

人居前や長期不在の場合は必ず行なってください。また外気温が極端に低くなる場合も この方法をおとりください。

※ふろ側から先に水抜きを行なってください。

(ふろ側)

①浴そうの水を排水する。

②リモコンの運転スイッチを押し運転ランプ点灯後、あったかス イッチを押し、風呂アダプターのフィルターセットより木が出 ることを確認、5分程そのままにする。(2階浴室など浴そう が器具より高い位置にある場合は、ふろ水抜きせん3回を左に あしてあけた後、あったかスイッチを押し、ふろ水抜きせん 同より水がでてくることを確認する。

③上記の排水の完了を確認後、運転スイッチを押し、運転ランプ の消灯を確認する。

④ガスの元せん〕をしめる。

⑤ポンプ水抜きせん目をあける。

※よろ側の水抜きを行なった後は浴そうに水を流し込まないでく ださい。

(給湯側)

①りモコンの運転スイッチを「入」にする。

②ガスの元せん口をしめてあるのを確認する。


③給水元せん②をしめる。

④すべての給湯せんを全開にする。

⑤給湯水抜きせん回、エアチャージせん⑦を左にまわしてあける。

⑥リモコンの自動スイッチを押し1分程度そのままにした後、自動スイッチを「切」にし、つづいてリモコンのぬるめスイッチを押し、1分程度そのままにする。その後運転スイッチを「切」にし、電板プラグを抜く。

●以上の操作で器具内の水は排水されますので、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。



27 -----

●再使用する場合

●再度使用されるときは、次の方法で行なってください。※給港側より先に行なってください。

ご注意 ◆ 凍結したまま使用しないでください。 ◆ 凍結による修理は保証期間内でも有料です。

エアーチャージせん乙

[拾湯側]

①給湯水抜きせん回、エアーチャージせん団およびすべての給湯せんをしめる。

②給水元せん国をあけ、すべての給湯せんから水がでるのを確認する。


(ふろ側)… ポンプの呼び水をします。

●以上の操作を行なってからご使用ください。

①よろ水抜きせん目をあけ、よろ水抜きせん国图をしめる。 ②ガスの元せん目をあけ、電源プラグをコンセントに差し込む。

③リモコンの運転スイッチを「入」にし、次にリモコンの自動ス 総水元せん② イッチを押ししばらくしてふろ水抜きせん国より水がでてくる

ことを確認する。 ④ふろ水抜きせん昼をしめ、リモコンの自動スイッチを切る。




ポンプへの呼び水のしかたは次の方法でも可能です

①ふろ水抜きせん(1箇所)を右に回して閉めます。(閉まっているのを確認します。)

②浴槽内風呂アグプターのフィルター セットを左に回して外し、呼び水接 統部にホースを当て十分に水を入れ てください。

(仕切板の周囲から水が出てくれば 充分です。)

※呼び水が終ったあとはフィルターセットを右に回して取り付けてください。



現場施工の状況により、「凍結予防ヒーターによる方法」や「水抜 きによる方法」では、配管・バルブ類の凍結防止はできませんので、 めず保温材を巻くなどの処置をしてください。

点検・お手入れ

●点検・お手入れの際のご注意

- ■器具を安全に、快適に、ご使用いただくために日常の点検・手入れを必ず行なってください。
- ●点検・手入れの際には、運転スイッチを「切」にして器具が含えてから行なってください。
- ■器具及びリモコンはカバーを開けないでください。(故障の原因になりますので絶対 に分解しないでください。)

●点 検

- ●器具の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?
- ●排気日や給気日をふさいでいませんか?

●お 手 入 れ


●外装の掃除

やわらかい布に中性洗剤を付けて、軽く拭いてください。 (タワシやブラシなどでこすらないよう注意してください。)

●風呂アダプターのフィルターの掃除

浴槽内のフィルターを外し、月に1回程度掃除してください。

- ※なおフィルターの掃除をしたあとは必ずもとのように取り付けてください。
- ※元の状態に取付けされていない場合は故障の原因になります。



リモコンの掃除

●リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った 布で拭いてください。(かわいた布で拭いた場 合、液晶部が乱れることがありますが故障では ありません。) 放置しておきますともとの状態 に戻ります。



リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を 使わないでください。変形する場合があります。



点検お手入れ後の確認

●点検・お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯せんを開いて器具が正常に作動しているか確認してください。

万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときはお買い求めの販売店または大阪 ガス支社にご連絡ください。

定期点検のおすすめ

●器具のご使用に支障がなくても、2~3年に1回ぐらいパーナや各部の作動が "正常" かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための "ひけつ" です。お 買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス支社へご相談ください。(有償)

故障かな?と思ったら

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の処置 を行ない、それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店 または、大阪ガス支社へ連絡してください。

現象	優先表示が点灯しない	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	給湯燃焼表示(♠)が点灯しない	ふろ燃焼表示(♠)が点灯しない	ふろが沸かない、または沸きがおそい	処 置 方 法	お 客 さ ま	販売店または大阪ガス支社
電源プラグがはずれて いる	0	0			<u> </u>		0	0	İ	プラグをコンセントに 差し込む	*	
ガス元栓の開き不十分		0	0	0		0	0	0	C	ガス元栓を全開にする	*	
給湯元栓の関き不十分		0	0		0	0	0		İ	給湯元栓を全開にする	*	
配管内に空気が残って いる		0	0				0	0		点火操作を繰り返す	*	
ホフィルターの結まり		0	0		0	0	0			結まりを除去する		*
断水している		0					0			給湯使用をいったん中 止する	*	
凍結している		0					0			解凍するまで使用を中 止する	*	
給気ロ・バーナ炎ロ・熱交 検器・ノズルの目づまり		0	0	0			0	0	0	点検を依頼する		*
安全装置が作動		0	0				0	0		点検を依頼する (度々作動する場合)		*
電気部品の故障	0	0	0	0	0	0	0	0	0	点検を依頼する		*
停電	0	0	0				0	0	0	再通電するまで待つ	*	
風呂リモコンの優先ス イッチの「入」「切」 が連切でない	0			0	0					風呂リモコンの優先ス イッチの「入」「切」 を正しく戻し、湯温調 節スイッチで好みの温 度にする	*	-

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

●OKモニターの表示をお調べください。

この器具は60分以上連続給湯又は90分以上連続追い焚きすると、燃焼が停止し、OKモニター「Gii」、「Gi2」を表示します。この時は、いったん運転スイッチを切り、数秒待った後、再び運転スイッチを「入」にします。



表示	原因	処置
011	給湯60分以上連続燃烧	
0 12 :	ふろ90分以上連続燃焼	- 運転スイッチをいったん「切」にし、再度
111	給湯側炎(燃烧)検出系統の不具合	「入」にして表示がでなければ正常です。
112	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合	1
3 10	凍結予防サーミスタ系統の不具合	*
311	給湯入水温度サーミスタ系統の不具合	¥
312	ふろ循環温度サーミスタ系統の不具合	*
321	給湯出湯温度サーミスタ系統の不具合	*
811	ファン回転検出系統の不具合(給湯)	*
5 12	ファン回転検出系統の不具合(ふろ)	*
632	ふろ呼び水の不足	呼び水をする (28ページ参照)
700	リモコン系統の不具合	*
121	給湯側炎(燃烧)検出系統の不具合	*
722	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合	*

(ご注意)

※印又は不明な場合はお買い求めの販売店または大阪ガス支社に表示をご連絡ください。



仕榜

●次のような場合は故障ではありません

こんな場合	理 由
給濁せんを絞りすぎて水になった	この器具は流水量が2.5 b/min以下になったときには消火します。
夏期水温が高いとき低温のお湯が 出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお海を少量得ようとすると、湯温が高くなります。 給湯せんをもっと開いて出帯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい 泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違い、 全く無害なものです。
寒い日排気口から白煙が出る	外気温が低い時には構気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではありません。
冬期など寒いときポンプが自動的 に動く	凍結破損予防のため、ポンプの自動運転を行ないます。
蛇口を聞いてもすぐお湯が出てこ ない	番具から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、少し時間があります。
運転終了後もしばらくポンプが回る	「あったか」運転終了後、かくはんのためポンプが約30秒間回ります。
出場停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約40秒間は回転しています。
掃除後、表示画面(液晶)が乱れる	リモコンをかわいた布で試いた場合、液晶表示が乱れることがあります。この場合放置 (30分以上) しておくと正常にもどります。
表示画面が0:00になっている	長時間の停電後、再通電すると表示画面の時刻表示が B: B B になります。 なおお湯張り量 - 温度表示も変わります(初期状態)ので、再度設定をしてください。
表示画面の時刻表示が点滅している	短時間(約30分以内)の停電後再通電すると表示画面の時刻表示が点滅します。再度時刻合わせをしてください。
保温中ときどきポンプが回る	浴そうのお湯の温度を検知するため30分等に回ります。 故障ではありません。

●安全装置の種類とその働き

- ●次の安全装置が作動した場合は、リモコンの運転スイッチを「切」にし、ガス元せん
 - ・給水元せんを閉めてお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。
 - ●立消え安全装置……バーナが正常に燃焼しない時、作動し、ガスを自動 的にストップします。
 - ●空だ去安全装置……熱交換器が万一空ださした時に作動し燃焼を自動的 にストップします。
 - **週熱防止装置……** 器具内部の雰囲気温が異常に高くなった時、作動し 燃焼を自動的にストップします。
 - ●**湯電安全装置・・・・・・** 万一編電した場合、電源を「OFF」にする装置で す。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

— 33 ——

● 31-296型

128		Ø	_		75°			31-296	<u> </u>					
		o		·丁 ·呼	75		都市ガス13A GT-243R-1 LPガスNR-GT-243R							
型	n.		-	方	_ 		型量銀代型							
權	類	設給		方	式		先止め式							
		. **	方		_		電子イグナイターによるダイレクト点火							
点	-	-	用			1.0~10kg/gri								
水	Æ	使作		<u>- 本</u>		_		0.1kg/g						
				液	# ·			2.50/5						
**	低	作		*	- 法		*	さ580mm×幅630mm						
外		E	<u>寸</u>				, pa	36kg	- Sel32104					
	1		#	(本体)			H3/4						
接	輪				<u>*</u>			F13/4						
138	***						R1/2							
İ	<u>R</u> .				<u>_</u>			H3/4						
統	1 #	ス			ス用			B1/2						
	Ш	ا	L F	<u>"</u> ガ	ス用			AC100V (50/	(001.1-1)					
電気	東係	-								······································				
		消	異	1	カ			/190W(凍結予防						
安		全	装		•	空だき安全装置、立消え安全装置、過圧防止安全装置、残火安全装置、 凍結予防装置 (凍結予防ヒーター、水抜きせん) 環電安全装置、過熱防止装置								
-				•	1.0	時間当りのガス消費量 (最大消費量) 出海能力(能力大)(ቢ/分)								
使	用	ガ	ス	-				上昇	温度					
1	IV	-	プ	1	哈湯風 !	3併用	給湯何	图 呂 例	25°C	40°C				
都	市ガ	スし	3 A	+	570	0 0	45000	12000	24.0	15.0				
1	P	Ħ		+	4.75k	g/h	s/h 3.75kg/h 1.0kg/h 24.0			15.0				

- ◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。
- ◎出湯能力は計算値です。
- ◎ガス:JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

— 34

●31-297型

画	<u> </u>	σ	 -	阵	U		31-297型									
륈	式	σ,)	呼	U	,	都市ガス13A GT-165R-1 LPガスNR-GT-165R									
	_	股	=	方	式		屋外設置型									
種	類	給	湯	方	式	t										
点	- :	火	方		式	電子イグナイターによるダイレクト点火										
7 k		使	用	水	Æ		0.8~10kg/cnl									
水	Æ	作	勸	水	Æ			0.1kg/c	d							
最	低	作	蚴	淀	#			2.50/)							
外	1	形	ব		法		髙	さ580m×幅830m	n×奥行210mm							
I			#	C	本体)			34kg								
	輪				水		R1/2									
接	給				湯		R1/2									
	鱼				몹	R1/2										
额	ガ	7	都市	カガ	ス用		R1/2									
	Ľ.		L.F	ョガ	ス用	ļ	RI/Ł									
- 5	関係	•			源			AC100V (50)	(60Hz)							
PE XI	i pei pik	消	*	=	カ		145.	/175W (凍結予防	ヒータ140W)							
安	:	全	装		2	空だき安全装置、立剤え安全装置、過圧防止安全装置、残火安全装置、 凍結予防装置(凍結予防ヒーター、水抜きせん) 漏電安全装置、過熱防止装置										
				T	18	・ 出湯能力(能力大)(ロ/分) ・ (RCAN/h) 出湯能力(能力大)(ロ/分)										
使	用	ガ	ス	-			温度									
Í	ル	-	ブ	*	湯風呂	LIS供用給 湯 側 風 呂 側 25°C										
都	市ガ	ス۱	3 A	T	425	0 0	30500	12000	16.5	10.5						
L	Р	ガ	ス	1	3.55kg/h 2.55kg/h 1.0kg/h 16.5			g/h 2.55kg/h 1.0kg/h 16.5 10				g/h 2.55kg/h 1.0kg/h 16.5				

--- 35 ----


- ◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。
- ◎出湯能力は計算値です。
- ◎ガス:JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

寸法図

●器具本体


● 31-296型

(単位: ■)





(単位:m)

● 31-297型




●メインリモコン





●サブリモコン36-328型 (別廃品)



38 ----

保管とアフターサービス

メモ欄

●長期間使用しない場合

- ●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
- (1)ガスの元せんを閉じる。
- (2)給水元せんを閉じる。
- (3)器具の水抜きを行なう。[水抜き方法は27ページを参照してください。] (4)電脳ブラグを抜く。

●アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

(**6**1)

(N)31-296(U)

大阪ガス株式会社 [回]

●まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときは

お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。 ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)
- 2. 品名……31-296・297型(右のようなラベルを器具の左側に貼付けてあります。)
- 3. 現象……できるだけ詳しく
- 4. 訪問ご希望日

転居される場合

●ガスの種類には、都市ガスともPガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や割敷が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、割修・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- ■このガス風呂給湯器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガス風呂給湯器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料体理期間であっても修理費をいただくことがあります ので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪が ス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 輔修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。
 その後の修理は、輔修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。

— 39 ———